

## あかるさ



画面の明るさを1～5段階から設定できます。  
 「Aボタン」を押すと画面が暗くなります。  
 「Cボタン」を押すと画面が明るくなります。  
 「Bボタン」で決定します。



## サウンド



音量を0～8段階から設定できます。  
 「Aボタン」を押すと音量が小さくなります。0は無音です。  
 「Cボタン」を押すと音量が大きくなります。  
 「Bボタン」で決定します。



## とけい



日時を設定します。  
 まず、年月日を設定します。  
 カレンダーの対応期間は「2024年1月1日～2033年12月31日」です。  
 「AまたはCボタン」で変更する位置(年月日)が切り替わります。  
 「Bボタン」で決定すると、「AまたはCボタン」で数字を変更できます。  
 数字の編集が完了したら「Bボタン」で決定します。  
 入力が終わったら「けってい」を選択してください。



年月日を決定すると自動的に時間の設定に移行します。  
 「AまたはCボタン」で変更する位置(時分)が切り替わります。  
 「Bボタン」で決定すると、「AまたはCボタン」で数字を変更できます。  
 数字の編集が完了したら「Bボタン」で決定します。  
 入力が終わったら「けってい」を選択してください。



## デザイン



待ち受けの背景デザインを変更できます。  
 「AまたはCボタン」で背景を選択し、「Bボタン」で決定します。



## コントロールセンター



作成したアバターとemojiのルームを削除またはオールクリアができます。  
 「AまたはCボタン」で削除する項目を選択し、「Bボタン」で決定します。  
 同様に削除するアバターもしくはルームを「AまたはCボタン」で選択し、「Bボタン」で決定して削除します。



## パスワード



待ち受け画面から移行するときに、パスワードを設定することができます。  
 ※パスワードを忘れた場合は、パスワードを設定する時に選んだボタン操作でパスワードを解除することができます。

! ※パスワードの設定はおうちの人と行ってください。

「AまたはCボタン」でカーソルを移動し、「Bボタン」で変更するパスワードの位置を決定します。

「AまたはCボタン」でemojiを選択し、「Bボタン」で決定します。

### パスワードを変更するとき

パスワードを3文字入力し直して「へんこう」を「Bボタン」で決定してください。

### パスワードを解除するとき

「かいじょ」を「Bボタン」で決定してください。

