



マイルーム



マイルームとマイプロフィールを確認することができます。

「AまたはCボタン」で切り替えます。

マイルームでは、「てんきよほう」「おてんきイメージ」「ラッキーemoji」が確認できます。

<てんきよほう>

Wi-Fiに接続していると、設定した「ちいき」の天気や気温が表示されます。

<おてんきイメージ>

その日の天気や気温に合わせたイメージのコードが表示されます。

<ラッキーemoji>

今日このemojiを使うと良いことがあるかも!?

マイプロフィールの画面で、「AまたはCボタン」を押すとカーソルが移動します。カーソルの位置で「Bボタン」を押すと、選択している項目の編集ができます。ニックネーム・たんじょうび・ちいき・アバターの編集方法は「P.5 初期設定」を参照してください。

マイルーム



マイプロフィール



きょうのきぶん



自分できょうのきぶんを選択できます。

「AまたはCボタン」でemojiが切り替わります。

「Bボタン」で決定します。



画面に質問が表示されます。

「AまたはCボタン」で回答を選択して、「Bボタン」で決定すると、回答に合わせた気分が表示されます。



すきないろ

好きな色を選択します。

「AまたはCボタン」でカーソルが移動します。

カーソルの位置で「Bボタン」を押すと選択している色がすきないろに設定されます。

好きな色を設定すると、emojiメッセージの枠の色が「すきないろ」になります。



スケジュール



スケジュールを登録することができます。

「Cボタン」を押すとカーソルの日にちが進みます。長押しで月が進みます。

「Aボタン」を押すとカーソルの日にちが戻ります。長押しで月が戻ります。

「Bボタン」で選択している日の画面に移行します。

カレンダーの対応期間は「2024年1月1日～2033年12月31日」です。



「Cボタン」を押すとカーソルの日にちが進みます。

「Aボタン」を押すとカーソルの日にちが戻ります。

「Bボタン」で選択している日のスケジュール選択に移行します。



「AまたはCボタン」でemojiを選択します。

「Bボタン」で選択しているスケジュールを登録できます。



※現在の日付から前後2か月分のスケジュールが保持されます。

