

# Q&A

Q タッチしても反応しない…

A 少し強めに押してみるか、タッチする場所を変えてみてください。

Q タッチすると違うところが反応する…

A 「せってい」アプリの「タッチパネル」でタッチパネル調整を行ってください。

Q 画面が見えづらい、暗い…

A 「せってい」アプリで「あかるさ」を変えてみてください。

Q 音が聞こえない、消したい…

A 「せってい」アプリで「おんりょう」を変えてみてください。

Q 画面が映らない、動かない…

A 下記をお試しください。

・電源を入れなおす 充電する

Q 充電画面が出たとき…

A バッテリー残量が少なくなると充電画面が表示されますので「P1 充電の仕方」を参考に充電を行ってください。充電画面表示中は一切操作ができません。充電画面が出て約2分たつと、自動で電源が切れます。充電画面が出なくても、電源が切れる場合があります。その場合も、「P1 充電の仕方」を参考に充電を行ってください。

Q 充電ができない…

A 充電ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。「P1 充電の仕方」を参考に接続の確認を行ってください。USB Type-C端子、USB端子が奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。

Q バッテリーの持ち時間が短い…

A 十分に充電されていない可能性があります。充電する際は、必ずMAXになるまで充電を行ってください。バッテリーは消耗品ですので、充電を繰り返すと使用できる時間が少しずつ短くなります。

Q 本体が熱を持っている…

A 連続して長時間使用していると、熱を持つことがあります。熱を感じなくなるまで一旦ご使用をやめください。

# Q&A

#LinkLink

Q 電源が入らない…

A 「電源スイッチ」がONになっていることを確認して、「ホームボタン」を再度押してください。または、「P1 充電の仕方」を参考に充電を行ってから、「ホームボタン」を押してください。

Q 操作していないのに勝手に電源がついた…

A 日付変更のタイミングで、日付を確認するための自動起動を行います。正常な動作ですのでご安心ください。

Q スケジュールのアラームが時間通りに鳴らない…

A アラームはアプリ起動中、ホームメニュー編集中は鳴りません。また、音量が「0」になっていると音は鳴りません。「せってい」アプリから音量を「1」以上に設定してください。

※日付を確認するための自動起動が行えなかった場合、アラームが鳴らないことがあります。

Q microSDカードが読み込めない…

A microSDカードが正しく装着されているかどうか「P34 microSDカード(別売)について」を確認してください。microSDカードを何度か差し直してみてください。また弊社推奨のmicroSDカードが使用されているかご確認ください。

Q meスマホ+同士の通信が成功しない…

A 障害物がないところで本体同士を近づけて試してみてください。周囲に電波を発生させる機械がある場合は、うまく遊べない場合があります。

Q タッチパネルが動かなくなってフリーズした…

A 充電ケーブルを本体から外し、電源スイッチを一度OFFにしてから、「P2 電源の入れ方」を参考に電源を入れてください。

## 製品仕様

外形寸法	122mm×72mm×15mm	
液晶ディスプレイ	2.4 インチ TFT LCD	
解像度(液晶/撮像素子)	液晶画面 240×320 カメラ 240×320	
本体メモリー	写真: 75枚	コマ撮り動画: 3個
保存可能枚数	(しゃしんさつえい、テーマさつえい、サプライズさつえい、その他)	動画: 2個
外部メモリーでの保存可能枚数	最大1万枚 SanDisk、KIOXIA製のmicro SDHCメモリーカード16GB~32GB対応 ※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。	