

けいこく 警告・注意

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●破損・変形・故障・発熱などの場合は直ちに使用を中止してください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●本体付属の取扱説明書および本取扱説明書をよくお読みの上で使用ください。本体付属の取扱説明書は大切に保管してください。●本製品は電波を使用した2.4GHz帯無線通信(Wi-Fi)を利用しており、日本の電波法で許可された技術基準適合証明を取得しております。分解・改造などを行い、不法電波を放射すると電波法違反となり処罰されますので、ご注意ください。●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、電源をお切りください。●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は6才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●自転車などを運転しながら画面を見るなど、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。●音量の調整は確認しながら行ってください。突然大きな音が出て、聴力障害を負うなどの原因となります。また、大音量で長時間聞くと、聴力に悪い影響を与える危険がありますので、ご注意ください。●本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。●本体の液晶部分にガラスを使用しています。乱暴な取扱いをしないでください。遊ぶときは、周りの人やものにぶつからないように注意してください。●セット内容は、本製品専用です。本製品以外には、使用しないでください。●充電ケーブルは、指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。

《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。》

●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●水などにぬれたらすぐに使用を中止してください。ショートの原因になり危険です。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、火気や暖房器具の近く、直射日光の当たる場所や車内、高温多湿の場所での使用、充電、保管は絶対にしないでください。●廃棄する場合は自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●指定以外の方法や機器で充電しないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。また、充電は必ず保護者の方が行ってください。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなど異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちに使用を中止してください。●充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合や、液漏れや異臭などがある場合は、直ちに使用を中止してください。●万一、内蔵のリチウムイオン充電電池から漏れた液体が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師へ相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

《充電ケーブル、セガトイズACアダプター(別売)、セガフェイブ トイ ACアダプター(別売)の誤使用は火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。》

●充電済のemojamへの再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●電池の充電温度範囲(5~35度)をお守りください。●充電の際は付属の充電ケーブル、セガトイズACアダプター(別売)、セガフェイブ トイ ACアダプター(別売)以外は使用しないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。また、充電は必ず保護者の方が行ってください。●感電注意。ぬれた手で充電ケーブル、セガトイズACアダプター(別売)、セガフェイブ トイ ACアダプター(別売)を触らないでください。●充電後は充電ケーブル、セガトイズACアダプター(別売)、セガフェイブ トイ ACアダプター(別売)を電源元(コンセントやパソコンなど)から抜いてください。●たこ足配線は絶対にしないでください。●コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。●コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に置かないでください。●セガトイズACアダプター(別売)、セガフェイブ トイ ACアダプター(別売)は、家庭用100Vに接続してください。



みずにくらさない ひにちがつけない まきつけない おとなといっしょ くちにいれない