

ダウンロード



ダウンロード



ダウンロードコードにゅうりょくを入力してemojiやアバターせかせえ、
まちうけデザインをダウンロードできます。



※Wi-Fi接続せつそくをしていないとダウンロードできません。



別売りカード

LinkLinkシリーズまたはemojamしゅうへんしゅうひん周辺商品さうにゅうを購入するとついてくるダウンロードコードを
入力することで、emojiやアバターをダウンロードすることができます。



※銀剥がしぎんはがある場合はコインばあいなどで削けずってください。


例

ダウンロードコード LBEX KA3Q 3RW8 KD34



※上記ダウンロードコードは本体へ入力しても何も起きません。

ダウンロード方法

「ダウンロード」メニューからダウンロードコードにゅうりょくを入力してください。
16ケタのコードにゅうりょく入力みぎは、右の画面のように左上から順番がめんに入力してください。
入力が終わったら「けってい」を「Bボタン」で選択してください。



#LinkLink