

# ひこうきモード



## ひこうきモード

本体のWi-Fi接続とコネクートを不可にすることができます。



※Wi-Fi接続設定済みの場合も接続できません。

※本体底面の「コネクート接続部分」同士を繋げてもコネクートされません。



### <制限されるメニュー>

- ・ちかくでリンク
- ・ネットでリンク
- ・ミニゲーム(ふたりであそぶ)
- ・おしらせ
- ・マイルーム  
(てんき・きおん・おてんきイメージ・きょうのきぶん)
- ・ダウンロード
- ・ネットワーク
- ・ともだちコネクート
- ・ともだちリスト