

ePICO

イーピコ

3才 4才 5才 6才



©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV ©SEGA FAVE 2024

※本製品は単独ではご使用いただけません。ePICO 本体（別売）が必要です。

※インターネットに接続された ePICO 本体（別売）を使い、データをダウンロードする必要があります。

※ダウンロードの際の通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担となります。



とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

「できた!」体験をとおして お子さまの成長を応援します。



えほん うご
絵本が動きだす!



くるまが
はし
走っているよ!

のうえん たいげん 農園体験




やさい
野菜を
そだ
育ててみよう!



つく たいげん パン作り体験




さいしよは「か」の
パンをつくりながら
ひらがなをまな
学ぼう!



きしを こねるよ!

たいげん おえかき体験



じょうず
おえかき
できた!



たいげん
体験しながら

ことば

や **生活習慣**

が身につく!



ペンが
じょうろに!
くわに!

スポンジに!



フライパンに!



ハンバーグをやましよう



お皿を あらいましょう!



あそびながら身につく**学び**がいっぱい!

ひらがな

かず
数・数字

えいご
英単語・アルファベット

いろ
色・形

もの
ものの名前

せいじく
生活習慣

やさしい
優しい気持ち

てづかい
お手伝い

おんがく
音楽・お絵かき


えほん 絵本ソフトのダウンロード

えほん 絵本ソフトのダウンロード

あそび はじめて遊ぶ時は

イーピコ専用絵本ソフト(以下、絵本)は、インターネットに接続されたePICO本体(別売)(以下、ePICO本体)を使い、データをダウンロードする必要があります。


※ePICO本体の取扱説明書に従い、ePICO本体のインターネット接続を完了させてください。※画面の表示に従って操作してください。

※ePICO本体に十分な空き容量が必要です。本体に空き容量が足りない場合は、の「データ管理」から遊ばなくなったePICOソフトを削除するか、microSDカード(別売)で容量を拡張できます。詳しくはePICO本体の取扱説明書を確認してください。

1 ePICO本体とeペンの接続準備

ePICO本体の各接続ができていない状態で、ePICO本体と、eペンの電源をONにしてください。

※ePICO本体の各接続方法については、ePICO本体の取扱説明書をご確認ください。



2 インターネットの接続確認


ePICO本体がインターネットに接続されていることをご確認ください。

※ダウンロードを行う際は、有線LANでの接続を推奨します。

※ePICO本体がインターネットに接続されていない場合は、ePICO本体の取扱説明書を確認し、接続してください。


※LANケーブルは別売です。

接続状況はこちらをご確認ください。



3 絵本をセットして、ダウンロードアイコンをタッチ

絵本を絵本ソフトケースにセットして、表紙右下にあるダウンロードアイコン①②を順番にeペンでタッチしてください。※ダウンロードアイコンが正しくタッチされたことを認識すると、自動で④の画面に切り替わります。



4 ダウンロード開始

自動でダウンロードが始まります。

完了するまでお待ちください。

※ダウンロード中はePICO本体を触らないでください。

ダウンロードにかかる予想時間を表示しております。

ダウンロードの時間はご家庭の通信環境により異なります。

※ダウンロードを中止したい時は、eペンの先とペントップボタンを同時に5秒間押し続けてください。


※ダウンロードに失敗した場合は、表示される画面の案内に従い、操作してください。

※ダウンロードの通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担となります。

5 ダウンロード完了!

ダウンロードが完了したら、自動でePICOソフトが起動します。必ず本製品のWEB取扱説明書をご確認のうえ、お遊びください。

※次回からは、eペンで絵本をタッチすると、自動でePICOソフトが起動します。



えほん あそ かと 絵本ソフトの遊び方

えほん あそ 絵本ソフトで遊びたいときは

ホーム画面で、「それいけ!アンパンマンはじめてできたよ! おほえたよ! アンパンマンひとりでもちやった!」絵本のすきなところをeペンでタッチすると、絵本タイトル画面になります。次に絵本のすきなところをeペンでタッチすると、タッチした絵本のページの画面が表示されます。



えほん
絵本




がめん
タイトル画面

たいけん はじ 体験ゲームを始めたいときは

えほん たいけん
絵本にある体験ゲームのアイコン  をeペンでタッチすると、体験ゲームが始まります。



たいけん とちゅう お 体験ゲームを途中で終わらせたいときは

たいけん とちゅう お
体験ゲームの途中で終わらせたいときは、絵本にある  をeペンでタッチすると、体験ゲームが終了し、絵本ページの画面になります。



ユーザーの切り替え/おしらせタイマー/マークの説明

ユーザーの切り替え

絵本ソフトケースにある **ユーザー1** **ユーザー2** **ゲスト** をeペンでタッチすると、遊ぶユーザーを切り替えることができます。

※ユーザー **2** への切り替えは、おうちの方むけマイページ「夢中レポ」で、事前にユーザー **2** の登録をする必要があります。詳しくはePICO本体のWEB取扱説明書をご確認ください。


ユーザーの切り替えは、絵本ソフト起動中のみ、絵本タイトル画面/おえかきキャンバス画面で切り替えることができます。

ユーザー1 **ユーザー2** を切り替えることで、それぞれの遊んだ結果が保存され、「夢中レポ」に配信されます。

ゲスト の遊んだ結果は「夢中レポ」に配信されません。



ユーザー1




ユーザー2

おしらせタイマー

設定された時間になると、おしらせタイマーが表示されます。おしらせタイマーは30秒間表示されると、絵本画面へ戻ります。おしらせタイマー表示中は、eペンの操作はできません。

おしらせタイマーは、絵本ケースにある **設定** で、セットすることができます。

※詳しくはePICO本体のWEB取扱説明書をご確認ください。



マークの説明

ePICO専用絵本ソフトは、耳の不自由なお子様も楽しんで遊べるよう配慮された玩具です。

一部のゲームは、音声を使用するため、耳の不自由なお子様たのしみづらい可能性のあるゲームです。取扱説明書中に右記

アイコンを記載し案内しておりますのでご確認ください。



音声に頼らず遊ぶことができるゲームです。



音声を使用するため、耳の不自由なお子様たのしみづらい可能性のあるゲームです。

えほんがめん 絵本画面

- えほん 絵本のP1~P17まで、「うごくえほん」を画面で楽しめます。



えほん
絵本をeペンでタッチ!



えほんがめん 絵本画面のページの切り替え方

えほんす
絵本の好きなところをeペンでタッチしてください。
タッチしたページの絵本の画面が表示されます。



えほん
絵本をeペンでタッチ!



「うごくえほん」の遊び方

タッチしたキャラクターや乗り物、建物、楽器などの紹介をみて楽しめます。




えほん
絵本をeペンでタッチ!



ひょう 表紙

えほんをタッチ



- えほんのタイトル、アンパンマンをeペンでタッチすると、アンパンマンのおしゃべりを聞くことができます。



ダウンロードアイコン

※ソフトのダウンロード方法はp3