

# ePICO

イーピコ

3才 4才 5才 6才



©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV ©SEGA FAVE 2024

※本製品は単独ではご使用いただけません。ePICO 本体（別売）が必要です。

※インターネットに接続された ePICO 本体（別売）を使い、データをダウンロードする必要があります。

※ダウンロードの際の通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担となります。



## とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

# 「できた!」体験をとおして お子さまの成長を応援します。



えほん うご  
**絵本が動きだす!**



くるまが  
はし  
走っているよ!

## のうえん たいげん 農園体験



やさい  
を  
そだ  
育ててみよう!



## つく たいげん パン作り体験



## たいげん おえかき体験



じょうず  
におえかき  
できた!



たいげん  
**体験しながら**

**ことば**

や **生活習慣**

が身につく!



あそびながら身につく**学び**がいっぱい!

ひらがな

かず  
数・数字

えいご  
英単語・アルファベット

いろ  
色・形

もの  
ものの名前

せい  
生活習慣

やさ  
優しい気持ち

て  
お手伝い

おん  
音楽・お絵かき

# えほん 絵本ソフトのダウンロード

## えほん 絵本ソフトのダウンロード

### あそび とき はじめて遊ぶ時は

イーピコ専用絵本ソフト(以下、絵本)は、インターネットに接続されたePICO本体(別売)以下、ePICO本体を使い、データをダウンロードする必要があります。


※ePICO本体の取扱説明書に従い、ePICO本体のインターネット接続を完了させてください。※画面の表示に従って操作してください。

※ePICO本体に十分な空き容量が必要です。本体に空き容量が足りない場合は、の「データ管理」から遊ばなくなったePICOソフトを削除するか、microSDカード(別売)で容量を拡張できます。詳しくはePICO本体の取扱説明書を確認してください。

### 1 ePICO本体とeペンの接続準備

ePICO本体の各接続ができていない状態で、ePICO本体と、eペンの電源をONにしてください。

※ePICO本体の各接続方法については、ePICO本体の取扱説明書をご確認ください。



### 2 インターネットの接続確認


ePICO本体がインターネットに接続されていることをご確認ください。

※ダウンロードを行う際は、有線LANでの接続を推奨します。

※ePICO本体がインターネットに接続されていない場合は、ePICO本体の取扱説明書を確認し、接続してください。


※LANケーブルは別売です。

接続状況はこちらをご確認ください。



### 3 絵本をセットして、ダウンロードアイコンをタッチ

絵本を絵本ソフトケースにセットして、表紙右下にあるダウンロードアイコン①②を順番にeペンでタッチしてください。※ダウンロードアイコンが正しくタッチされたことを認識すると、自動で④の画面に切り替わります。



### 4 ダウンロード開始

自動でダウンロードが始まります。完了するまでお待ちください。

※ダウンロード中はePICO本体を触らないでください。

ダウンロードにかかる予想時間を表示しております。ダウンロードの時間はご家庭の通信環境により異なります。

※ダウンロードを中止したい時は、eペンの先とペントップボタンを同時に5秒間押し続けてください。


※ダウンロードに失敗した場合は、表示される画面の案内に従い、操作してください。

※ダウンロードの通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担となります。

### 5 ダウンロード完了!

ダウンロードが完了したら、自動でePICOソフトが起動します。必ず本製品のWEB取扱説明書をご確認のうえ、お遊びください。

※次回からは、eペンで絵本をタッチすると、自動でePICOソフトが起動します。



# えほん あそ かと 絵本ソフトの遊び方

## えほん あそ 絵本ソフトで遊びたいときは

ホーム画面で、「それいけ!アンパンマンはじめて できたよ! おほえたよ! アンパンマン ひとりできちゃった!」絵本のすきなところをeペンでタッチすると、絵本タイトル画面になります。次に絵本のすきなところをeペンでタッチすると、タッチした絵本のページの画面が表示されます。



えほん  
絵本



がめん  
タイトル画面

## たいけん はじ 体験ゲームを始めたいときは

えほん たいけん  
絵本にある体験ゲームのアイコン  をeペンでタッチすると、体験ゲームが始まります。



たいけん はじ  
体験ゲームを始めたときのゲーム説明は、eペンを振るか、ペントップボタンを押すことでキャンセルすることができます。

※体験ゲームの演出上、キャンセルできない場合もあります。

## たいけん とちゅう お 体験ゲームを途中で終わらせたいときは

たいけん とちゅう お  
体験ゲームの途中で終わらせたいときは、絵本にある  をeペンでタッチすると、体験ゲームが終了し、絵本ページの画面になります。



# ユーザーの切り替え/おしらせタイマー/マークの説明

## ユーザーの切り替え


絵本ソフトケースにある **①** **②** **ゲスト** をeペンでタッチすると、遊ぶユーザーを切り替えることができます。

※ユーザー **②** への切り替えは、おうちの方むけマイページ「夢中レポ」で、事前にユーザー **②** の登録をする必要があります。詳しくはePICO本体のWEB取扱説明書をご確認ください。



ユーザーの切り替えは、絵本ソフト起動中のみ、絵本タイトル画面/おえかきキャンバス画面で切り替えることができます。

**①** **②** を切り替えることで、それぞれの遊んだ結果が保存され、「夢中レポ」に配信されます。

**ゲスト** の遊んだ結果は「夢中レポ」に配信されません。



ユーザー-1




ユーザー-2

## おしらせタイマー

設定された時間になると、おしらせタイマーが表示されます。おしらせタイマーは30秒間表示されると、絵本画面へ戻ります。おしらせタイマー表示中は、eペンの操作はできません。

おしらせタイマーは、絵本ケースにある **設定** で、セットすることができます。

※詳しくはePICO本体のWEB取扱説明書をご確認ください。



## マークの説明

ePICO専用絵本ソフトは、耳の不自由なお子様も楽しんで遊べるよう配慮された玩具です。

一部のゲームは、音声を使用するため、耳の不自由なお子様たのしみづらい可能性があるゲームです。取扱説明書中に右記

アイコンを記載し案内しておりますのでご確認ください。



音声に頼らず遊ぶことができるゲームです。



音声を使用するため、耳の不自由なお子様たのしみづらい可能性があるゲームです。

# えほんがめん 絵本画面

- えほん 絵本のP1~P17まで、「うごくえほん」を画面で楽しめます。



えほん  
絵本をeペンでタッチ!



## えほんがめん 絵本画面のページの切り替え方

えほん す 絵本の好きなところをeペンでタッチしてください。

タッチしたページの絵本の画面が表示されます。



えほん  
絵本をeペンでタッチ!



## 「うごくえほん」の遊び方

タッチしたキャラクターや乗り物、建物、楽器などの紹介をみて楽しめます。



えほん  
絵本をeペンでタッチ!



# ひょう 表紙

えほんをタッチ



- えほんのタイトル、アンパンマンをeペンでタッチすると、アンパンマンのおしゃべりを聞くことができます。



## ダウンロードアイコン

※ソフトのダウンロード方法はp3