

ひょうし 表紙



絵をタッチすると、キャラクター紹介を見ることができます。



メッセージ

メッセージ



プリンセスポイント

プリンセスポイント



ダウンロードアイコン

※ソフトのダウンロード方法は本取扱説明書 p3



ひょう
し
紙
表



メッセージ

えほんをタッチ



「メッセージ」では、^{すてき}素敵なプリンセスになるための、
^{とど}アドバイスやメッセージが届きます。

そ う さ ほう ほう 操作 方法

え ほん
絵本の



をeペンでタッチすると、メッセージが^{とど}届きます。

が めん せつ めい 画面 の 説明

メッセージの内容が^{ないよう ひょうじ}表示され、^{おんせい なが}音声が流れます。

^{おんせいさいせい こ じどう}音声再生後、^{が めん もど}自動でトップ画面に戻ります。





ひょうし紙
表紙



プリンセスポイント

えほんをタッチ



操作方法

えほんの絵本のプリンセスポイントをeペンでタッチすると、プリンセスポイントが確認できます。

画面の説明


プリンセスレッスンをすると、プリンセスポイントがもらえます。

プリンセスポイントでは、各レッスンでもらったプリンセスポイントを確認することができます。

自動でトップ画面に戻ります。

プリンセスポイントがもらえるページは、p2~p15です。

未獲得のポイントはグレーで表示されます。



獲得済みのポイントは、色が付いています。

同じ色のプリンセスポイントが3つ揃っていると、そのプリンセスの「舞踏会」(本取扱説明書p39)が遊べます。