

ティアナ

- ・ **ホタルおえかき** **ハスのはな おえかき** **ティアラ づくり** をペンでタッチすると、それぞれのおえかきが始まります。
- ・ 「**いろ**」 「**どうぐ**」 のいずれかをeペンでタッチすると、自由におえかきができるキャンバスが表示されます。



おえかき

ホタルおえかき

ホタルおえかき



おんせい たよ あそ
音声に頼らず遊ぶことが
できるゲームです。

ハスのはな
おえかき

ハスのはなおえかき



おんせい たよ あそ
音声に頼らず遊ぶことが
できるゲームです。

ティアラ
づくり

ティアラづくり



おんせい たよ あそ
音声に頼らず遊ぶことが
できるゲームです。




「ホタルおえかき」では、ホタルの光でおえかきができます。
幻想的なおえかきを楽しみましょう♪

操作方法

絵本の「ホタルおえかき」をeペンでタッチすると始まります。

eペン、絵本、絵本ソフトケースの「おえかきエリア」を使用して遊びます。



おえかきエリア



ポイント1 ★ eペンの使い方 ① ★

ePICOのおえかきエリアでeペンを動かします。
eペンの先を押し込みながら、おえかきエリアで
ゆっくり丁寧に動かして描きましょう。
※はやく動かすと反応しない場合があります。



おえかきエリア

ポイント2 ★ eペンの使い方 ② ★

eペンの先を押し込まずに、おえかきエリアに
触れたままペンを動かすと、画面上的カーソルが
移動します。
※はやく動かすと反応しない場合があります。



おえかきエリア

画面の説明

「おえかきエリア」の上でeペンを動かして絵を描きましょう。

eペンの先を押し込まずに「おえかきエリア」に当てて動かすと、カーソルが移動します。

eペンの先を押し込んで「おえかきエリア」に当てて動かすと、線を描くことができます。

描き終わったら、絵本の「かんせい」をeペンでタッチしましょう。

ホタルおえかきが終了すると、「おえかき」のキャンバスの画面が表示されます。




カーソル

「おえかきエリア」でeペンを動かすと、
カーソルが移動します。



描き終わったら、
絵本の「かんせい」アイコンをタッチしましょう。



おえかきエリア



ハスのはな おえかき




「ハスのはな おえかき」では、ハスのおはなで おえかき ができます。

げんそうてき たの
幻想的なおえかきを楽しみましょう♪


操作方法

えほん ハスのはな おえかき をeペンでタッチすると始まります。

eペン、絵本、絵本ソフトケースの「おえかきエリア」を使用して遊びます。



おえかきエリア



ポイント1 ★ eペンの使い方 ① ★

イーピコのおえかきエリアでeペンを動かします。
eペンの先を押し込みながら、おえかきエリアで
ゆっくり丁寧に動かして描きましょう。
※はやく動かすと反応しない場合があります。



おえかきエリア

ポイント2 ★ eペンの使い方 ② ★

eペンの先を押し込まずに、おえかきエリアに
触れたままペンを動かすと、画面上的カーソルが
移動します。
※はやく動かすと反応しない場合があります。



おえかきエリア

画面の説明


「おえかきエリア」の上でeペンを動かして絵を描きましょう。

eペンの先を押し込まずに「おえかきエリア」に当てて動かすと、カーソルが移動します。

eペンの先を押し込んで「おえかきエリア」に当てて動かすと、線を描くことができます。

描き終わったら、絵本の **かんせい** をeペンでタッチしましょう。

ハスのはな おえかき が終了すると、「おえかき」のキャンバスの画面が表示されます。




カーソル

「おえかきエリア」でeペンを動かすと、
カーソルが移動します。



描き終わったら、
絵本の「かんせい」アイコンをタッチしましょう。



おえかきエリア



ティアラづくり




「ティアラづくり」ではティアラの台座に、宝石をはめ込んで
自分だけのティアラを作ることができます。素敵なティアラをつくりましょう♡


操作方法

絵本の「ティアラづくり」をeペンでタッチすると始まります。

eペン、絵本、絵本ソフトケースの「おえかきエリア」を使用して遊びます。



おえかきエリア



ポイント1 ★ eペンの使い方 ① ★

ePICOのおえかきエリアでeペンを動かします。
eペンの先を押し込みながら、おえかきエリアで
ゆっくり丁寧に動かして描きましょう。
※はやく動かすと反応しない場合があります。



おえかきエリア

ポイント2 ★ eペンの使い方 ② ★

eペンの先を押し込まずに、おえかきエリアに
触れたままペンを動かすと、画面上のカーソルが
移動します。
※はやく動かすと反応しない場合があります。



おえかきエリア

画面の説明

「おえかきエリア」の上でeペンを動かしてティアラを作りましょう。

eペンの先を押し込まずに「おえかきエリア」に当てて動かすと、カーソルが移動します。

選びたい宝石の上にカーソルがある時にeペンの先を押し込むと宝石を選べることができます。

eペンをおえかきエリアで動かして、点滅している場所に宝石を持っていき、もう一度eペンの先を押し込むと、
はめ込むことができます。ティアラづくりが終了すると、「おえかき」のキャンバスの画面が表示されます。



カーソル

「おえかきエリア」でeペンを動かすと、
おえかきエリア カーソルが移動します。



ペン先を押し込んで宝石を持つと、置ける箇所が点滅します。



かんせい
完成したら、
絵本の「かんせい」アイコンを
タッチしましょう。

えほん せつめい
絵本の説明

いろ

つか いろ うえ
使いたい色の♡の上で
eペンの先を押し込んでタッチすると
いろ せんたく
色を選択することができます。

どうぐ

つか どうぐ うえ
使いたい道具のアイコンの上で
eペンの先を押し込んでタッチすると
どうぐ せんたく
道具を選択することができます。



●もどす

まえ じょうたい もど
1つ前の状態に戻せます。



●ぜんぶ けす

ま しろ じょうたい
キャンバスを真っ白な状態にします。



●けしごむ

か せん め
描いた線や塗りつぶしたところを
け
消すことができます。

おえかきを しましょう。



おわる

●おわる

「ホテルおえかき」「ハスのはなおえかき」
「ティアラづくり」「まほうのこすりえ」
「おえかきアルバム」を終了し、
おえかきキャンバス画面に
かめん もど
戻ります。




おえかき 2

「おえかき」では色やおえかき道具を自分で選んで、自由におえかきすることができます。
好きな色で、好きな道具でおえかきして創造力や感性をはぐくめば、
芸術的なプリンセスになれちゃうかも♪

操作方法

- ・p18の「いろ」「どうぐ」をeペンでタッチすると始まります。
- ・eペン、絵本、絵本ソフトケースの「おえかきエリア」を使用して遊びます。
- ・「おえかき」を終わらせたいときは、他の絵本ページの好きなところをeペンでタッチすると、トップ画面に戻ります。

ポイント1 ★eペンの使い方①★



おえかきエリア



ePICOのおえかきエリアでeペンを動かします。
eペンの先を押し込みながら、おえかきエリアで
ゆっくり丁寧に動かして描きましょう。
※はやく動かすと反応しない場合があります。



おえかきエリア

ポイント2 ★eペンの使い方②★

eペンの先を押し込まずに、おえかきエリアに
触れたままペンを動かすと、画面上的カーソルが
移動します。
※はやく動かすと反応しない場合があります。



おえかきエリア


画面の説明

絵本の「いろ」や「どうぐ」の一覧から、使いたい色や道具を選び、アイコンをeペンでタッチします。


「おえかきエリア」の上でeペンを動かして絵を描きましょう。

描き終わったら、絵本の「かいたえをほぞんする」をeペンでタッチすると、本体に保存することができ、
おうちの方向けマイページ「夢中レポ」内の「おえかき美術館」に表示されます。(※オンライン時のみ)

選択されている「いろ」と
「どうぐ」を示すアイコンです。



おえかきエリア




カーソル

「おえかきエリア」でeペンを動かすと、カーソルが移動します。




おえかき 3

せんたく
選択されている「いろ」と「どうぐ」を示す
しめ
アイコンです。



●おえかきをする

えほん
絵本の「**どうぐ**」をeペンでタッチして、
えほん
絵本ソフトケースのおえかきエリアで、
えほん
eペンの先を押し込みながらeペンを
うご
動かすと、線を描くことができます。



おえかきエリア



●スタンプ

えほん
絵本の **スタンプ** をeペンでタッチすると、スタンプの
せんたく
選択画面が表示されます。

えほん
eペンを絵本ソフトケースのおえかきエリアで動かしてタッチ
すると、スタンプがせんたく
選択できます。

おえかきエリアでeペンでタッチするとスタンプをお
押すことができます。



●ころころスタンプ

えほん
絵本の **ころころスタンプ** をeペンでタッチすると、ころころスタンプの
カーソルになります。

えほん
絵本ソフトケースのおえかきエリアで、eペンの先を押し込み
ながらeペンをうご
動かすと、ころころスタンプあそ
遊びができます。

●もどす

えほん
絵本の **もどす** をeペンでタッチすると、おえか
きをまえ
まえ じょうたい
ひとつ前の状態にもどすことができます。

●ぜんぶけす

えほん
絵本の **ぜんぶけす** をeペンでタッチすると、か
描いた
え
絵をぜんぶ
全部消すことができます。



おえかき 4



●かいたえをほぞんする

えほんの  をeペンでタッチすると、描いた絵を保存することができます。絵は120枚まで保存できます。

それ以上保存する場合、古いものから上書きされていきます。

インターネットに接続している状態で絵を保存すると、「夢中レポ」に送られます。



●ほぞんしたえをみる

えほんの  をeペンでタッチすると、保存した絵を見ることができます。絵を選択すると画面に選択した絵が表示され、描き足すことができます。

再び「かいたえをほぞんする」をタッチしないと保存はされません。再び保存した絵は、元のおえかきデータに上書き保存はされず、別の絵として保存されます。



「ほぞんしたえをみる」を途中でやめたいときは、絵本の  アイコンをeペンでタッチすると、おえかきキャンバス画面に戻ります。




まほうのこすりえ



「まほうのこすりえ」では、真っ白なキャンバスに魔法をかけて、
魔法体験を楽しみましょう♡
素敵な絵が隠れているわ。どんな絵が浮かび上がってくるかしら？

操作方法

- 絵本の「おえかきエリア」をeペンでタッチすると始まります。
- eペン、絵本ソフトケースの「おえかきエリア」を使用して遊びます。
- ♡を押すと、おえかきキャンバスの画面に戻ります。



ポイント1 ★eペンの使い方①★

イーピコのおえかきエリアでeペンを動かします。
eペンの先を押し込みながら、おえかきエリアで
ゆっくり丁寧に動かして描きましょう。
※はやく動かすと反応しない場合があります。





ポイント2 ★eペンの使い方②★

eペンの先を押し込まずに、おえかきエリアに
触れたままペンを動かすと、画面上のカーソルが
移動します。
※はやく動かすと反応しない場合があります。



画面の説明

「おえかきエリア」の上でeペンを動かして魔法をかけましょう。
eペンの先を押し込まずに「おえかきエリア」に当てて動かすと、カーソルが移動します。
eペンの先を押し込んで動かすと、キャンバスに魔法がかかり、絵がだんだん浮かび上がってきます。



「おえかきエリア」でeペンを動かすと、カーソルが移動します。

おえかき美術館

「かいた えを ほぞんする」をeペンでタッチすると、ご登録いただいた「夢中レポ」内の「おえかき美術館」にお子さまが描いた絵が送られ、見ることができます。

※ePICO本体がインターネットに接続されていないと送付されません。


①ご覧になりたいお子様を選択



②おえかき美術館を選択



③ディズニープリンセス/マジカルアカデミーを選択



※選択中のユーザー名が黄色になります。

④サムネイルを選択



⑤描いた絵が表示



おえかき美術館で見られる絵は、**最大30件**です。

30件以降は、更新日時が古い絵から、上書き保存されます。

おえかき美術館に残したい絵は、「お気に入りに追加」にチェックを入れると消えなくなります。

お気に入り登録は、20件まで登録できます。



お気に入りに追加するとサムネイルの♡に色がつきます。

お子さまのプレイ結果をお知らせします。

イーピコ 専用絵本ソフト「ディズニープリンセス/マジカルアカデミー」で遊んでいただいた結果を1週間ごとに集計し、毎週火曜日にレポートを更新します。

更新情報は、ご登録頂いたメールアドレスにお知らせします。

① ご覧になりたいお子様を選択



※選択中のユーザー名が黄色になります。

② 「ePICO総合診断」を選択



③ ePICOで遊んだ結果に基づき、
 お子さまのぐんぐん成長している
 知能カテゴリーなどを配信

