

基本アプリ

せってい



プロフの変更を行います。
詳細は「P10 プロフ」を参照してください。



日付の変更を行います。
(2024年1月1日～2029年12月31日)



時間の変更を行います。



ロックの設定を行います。
パターン、顔認識、ロックしない、のいずれかを選択できます。



をタッチすると音量が1段階上がります。
をタッチすると音量が1段階下がります。は無音です。
(0～10の段階から設定できます)



をタッチすると明るさが1段階上がります。
をタッチすると明るさが1段階下がります。
(1～4の段階から設定できます)



通知音の変更を行います。



まうちげ画面、ホーム画面のデザインの変更を行います。



オリジナルデザイン



アイコンをタッチするとまうちげ・ホーム画面を設定できます。

アルバムから選ぶ



アルバムの一覧画面から、写真を選択して、[OK]をタッチすると設定できます。



※まうちげ・ホーム画面に設定できる写真は本体に保存した写真のみです。

基本アプリ



保存先を「ほんたい・microSDカード」から選択します。

※microSDカードが挿入されていない場合、保存先は切り替わりません。



microSDカードに保存されたmeスマホ+のデータがすべて削除されます。



本体のデータを消して、購入時の状態に戻ります。

※meスマホ+専用ダウンロードアプリカードからダウンロードしたアプリはこの操作では削除されません。

タッチパネル

使用中にタッチパネルの反応が悪い場合は、タッチパネルの調整を行ってください。(詳細は「P2 初期設定」を参照してください)

プロフィール



マイプロフィール

自分のプロフィールを設定することができます。

ともだちプロフィール

友達のプロフィールを見ることができます。

※登録できる人数はスーちゃんを含め最大9人です。
(初期登録されているスーちゃんのプロフィールは削除することはできません)

つうしん

自分のプロフィールを相手に送信することができます。
詳細は「P32 通信のやり方」を参照してください。

プロフィールをつくる

各項目をタッチして自分のプロフィールを作ってみましょう。

入力したら をタッチすると登録できます。

※アバタールーム、ともだちプロフィール、つうしんへ移行、またはホームボタンを押すと編集した内容が保存されません。
ご注意ください。



プロフィール写真の設定・撮影

写真エリアをタッチするとカメラが起動します。

ボタンで写真を撮ります。写真はふつうのかお、わらったかお、かなしいかおの3枚を撮影します。



基本アプリ

#LinkLink

項目設定・変更

設定・変更したい項目の枠内の中をタッチして、出てきた
タッチして選択します。
下記項目は、文字を入力します。
「なまえ」「わたしのおしは?」「ひみつのメッセージ」



! ※「ひみつのメッセージ」はパスワードを設定して隠すことができます。
※プロフ交換をした友達がひみつのメッセージを見るにはパスワードを教える必要があります。

アバター

アバターの作成を行います。
ようふく、かお、ヘアメイク、アイテムを自由に組み合わせることができます。
をタッチして選択します。



! ※アイテムを1つも持っていない場合は、が表示されません。
アイテムは「P25 ネットショッピング」で購入する事ができます。

ともだちプロフ

をタッチすると友達の一覧を見ることができます。
をタッチすると、友達のアバターが友達の写真を切り替えることができます



! ※ でプロフの交換ができます。
詳細は「P32 プロフの送受信について」を確認してください。

アプリストア



集めたコインでアプリを購入することができます。

! ※ が付いているアプリは購入済みです。
購入できません。
※バナー広告をタッチでも該当アプリ購入画面に移行することができます。購入済みアプリの際は購入画面には移行しません。



基本アプリ

きせかえショップ



集めたコインで、まちょうけ、アプリデザイン、アイテムを購入することができます。

! ※アイテム詳細は「P6 画面バキバキアクシデント」を参照ください。



アイテムガチャ



集めたコインで、写真デコで使えるスタンプ、かおエフェクト、フレームがゲットできます。

! ※コインが手に入る場合もあります。



でんわ



電話をかけて遊ぶことができます。

発信



数字ボタンで4桁の電話番号を入力します。
番号入力後、通話ボタンをタッチすると発信画面になります。

✕ を押すと入力した番号を1つずつ消すことができます。

! ※一般の電話回線に接続及び通話することはできません。



おともだち

発信するアイコンを選んでタッチすると発信できます。

おともだち



スーちゃん
4649



ムーちゃん
1831



ケーくん
1696



ロボっち
6480



モンスター
2323

基本アプリ

#LinkLink

着信


着信中の画面が表示されたら、



6秒以内に通話ボタンをタッチすると
通話画面になります。



切るボタンをタッチすると、
着信モードを終了します。



つうちON/OFF設定

つうちのあり(ON)なし(OFF)を切り替えます。

ONの場合は、ホーム画面で電話がかかってくるようになります。



リモートつうわ



おともだちの顔を見ながら電話をすることができます。



メッセージ



通信

メッセージのやり取りができます。

フレンズ 通信でmeスマホ+同士のメッセージ交換をすることができます。

スペシャル おともだちとのメッセージ交換をすることができます。
(メッセージ履歴は残りません)

ニュース ランダムでニュースが表示されます。



基本アプリ

#LinkLink

メッセージ入力

メッセージを直接入力できます。
入力画面で「OK」をタッチすると
メッセージが送信されます。



スタンプ

送信できるスタンプの一覧です。
スタンプを選んで送信できます。

入力形式をひらがな・カタカナ・
アルファベット・数字・記号に変更
できます。



入力した文字を1つ消します。

入力した文字を確定します。



※meスマホ+同士でメッセージの交換をすることができます。
通信の詳細は「P32 メッセージの送受信について」を参照してください。

基本アプリ

スケジュール



ホーム画面の日にちをタッチすると、カレンダーにスケジュールを登録できます。

! ※スケジュールの表記は2024年1月1日～2029年12月31日までです。



マイスケジュール

自分のスケジュールを確認・編集できます。
登録できるスケジュールは1日2件です。

へんしゅうボタンをタッチすると、スタンプ・メモ・アラームを設定できます。
アラームを設定すると、設定した日時に通知が届きます。

! ※アラームは本体がスリープ状態でも自動的に起動します。
詳細は「P36 Q&A」を参照してください。
※鍵マーク がかかった秘密のスケジュールは通信で送信されません。



ともだちスケジュール

通信で受信したスケジュールを確認できます。
登録できるスケジュールは1日3件です。

! ※meスマホ+同士でスケジュールの共有を行うことができます。
通信の詳細は「P33 通信のやり方」を参照してください。



AI アシスト



きょうのスケジュールは? : 今日のスケジュールを確認できます。
おんがくをかけて : 音楽が再生されます。
でんわをかけて : ランダムで電話をかけます。
きょうのうんせいは? : 今日の運勢を占うことができます。

! ※画面上のモンスターをタッチするとアクションをします。



#LinkLink

基本アプリ

ネットぎんこう



持っているコイン枚数を確認できます。

! ※meスマホ+同士でコインの送受信を行う事ができます。
通信の詳細は「P33 通信のやり方」を参照してください。



ミュージックプレイヤー



保存されている音楽を選んで聞くことができます。

プレミアム会員になると広告が表示されなくなり、
プレミアム会員だけが聞く事ができる曲が解放されます。

プレミアム会員になる をタッチするとプレミアム会員に登録できます。
(登録にはコインが必要です)



ネットけんさく



meスマホ+の使い方を調べることができます。

! ※インターネットにはつながりません。



Webマンガ



Webマンガを読むことができます。

1日で読むことができる漫画の数を、広告視聴やコインで増やすことができます。

漫画は、画面を上下にスライドすることでページの
切り替えができます。



! ※画面をタッチすると戻るボタン、
が表示されます。
でも、ページの切り替えができます。



基本アプリ

ポイかつ



2じげんコードを読み込むとポイントを貯めることができます。
貯めたポイントは、コインと交換することができます。

- ※ポイントを貯められる回数は1日10回までです。
- ※獲得できるポイント数は2じげんコードによって異なります。
- ※小さい2じげんコードは読み込めない可能性があります。
読み込めない場合は、大きい2じげんコードでお試しください。
- ※照明の真下や明るすぎる場所では2じげんコードが読み込めません。



2じげんコード



2じげんコードを読み込むと、まちうけ、写真デコ、
アバターアイテムなどをゲットできます。

2じげんコード読み込み

枠の中に2じげんコードを映して読み込むことができます。

- ※サイズの小さい2じげんコードなどは読み込むことができません。
- ※照明の真下や明るすぎる場所では2じげんコードが読み込めません。

※meスマホを平面上に置き、
2じげんコードシートの裏面
を手で覆いながらざすと
読み込みやすくなります。



OK



※2じげんコードを読み込み枠の
8割ほどが埋まるくらいに近づけ
ると読み込みやすくなります。

NG



※2じげんコード読み込み枠に
照明が映り込むとうまく読み
込めないことがあります。

パスワード

パスワードを入力することができます。

ストップウォッチ



ストップウォッチとして使用できます。

- スタート** カウントをスタートします。
- リセット** カウントをリセットします。
- ストップ** カウントをストップします。



基本アプリ

けいさんき



けいさんき しょう
計算機として使用できます。



メモちょう



ペンでメモを残すことができます。




ペンの色を選択できます。



消しゴムで書いたメモを消すことができます。



表示しているメモをすべて消します。



がめんしゅうり



がめん バキバキアクシデントが起きたら、画面を修理することができます。

しゅうり には、「じぶんでしゅうり」と「おまかせしゅうり」の2つがあります。

じぶんでしゅうり

しじ したが がめん ながお がめん しゅうり
指示に従って画面を長押しやタッチして画面を修理することができます。

おまかせしゅうり

じどう がめん しゅうり
自動で画面が修理できます。



※画面バキバキアクシデントの発生条件などは「P6 画面バキバキアクシデント」を参照してください。

