

# カメラアプリ

## しゃしんさつえい



タッチすると写真が撮れます。



タッチするたびにタイマーの秒数アイコンが「OFF」「3びょう」「10びょう」の順に表示されます。



撮影した写真の保存先(本体/microSDカード)を選択できます。



※保存先にmicroSDカードを設定したい時に、microSDカードが挿入されていない場合、「microSDがただしくにんしきできないよ!」というポップアップが出て本体保存になります。microSDカードを挿入して再度お試しください。

## テーマさつえい



テーマを選択して撮影できます。



写真のフレームを選択できます。



選択したかおエフェクトを自分につけて撮影できます。

meスマホ+専用 ダウンロードアプリカード(別売)で使えるテーマを増やすことができます。



## サプライズさつえい



メッセージに合わせて写真を撮影します。  
ホーム画面上の通知からも起動する事ができます。



## コマどりさつえい



コマどりアニメが撮影できます。  
カウントダウンに合わせて4枚連続で撮影すると、コマどりアニメが撮影できます。



※「ミーグラム」で確認するときは、コマどりを選択してください。  
※保存先をmicroSDカードに保存した場合は動作が多少遅くなります。



# カメラアプリ


## 写真の保存について①

写真は「本体」に保存されるように設定されています。

microSDカードに保存したいときは画面上の「保存先切替ボタン」



または「せってい」で変更できます。



※microSDカードは別売りです。

※本体の保存可能数上限まで写真が保存されている場合や、microSDカードの空き容量がないと撮影に進めません。

※保存中は絶対に、本体の電源を切ったりmicroSDカードを抜いたりしないでください。

※本体やmicroSDカード内の保存枚数によって、写真の保存には時間がかかる場合があります。

## 写真の保存について②

### 写真の保存枚数について

・本体には50枚(しゃしんさつえい・テーマさつえい・サプライズさつえい・しゃしんへんしゅうを合計して50枚)保存することができます。

・microSDカードは空き容量がある限り、最大1万枚保存することができます。

・しゃしんへんしゅうで編集した写真も、元の写真とは別の1枚として計算されます。

しゃしんさつえい	50枚	プロフ写真	1個 ※3表情	通信で貰った写真	15枚
テーマさつえい		プロフ写真(ともだち)	9枚	いきなりシェアドロで貰った写真	10枚
サプライズさつえい		コマ撮り動画	3個		
しゃしんへんしゅう		動画	2個		



※通信で貰える写真の友達1人毎の上限は8枚です。


### microSDカードのデータについて

microSDカードには右記の構成でデータが保存されます。



※microSDカードは別売りです。

※100枚毎に1フォルダが作成されます。



## カメラの使い方

### カメラを使う時の注意

・画面に映し出される画像が保存対象となります。

・実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合がございます。

・撮影中、保存中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因になります。

・脇をしめて両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。

# カメラアプリ

#LinkLink

## 写真の上手な撮り方

- ・撮影する人は撮影のボタンを押すときにカメラを動かさないようにしましょう。
- ・被写体はできるだけ動かないものを撮影しましょう。
- ・できるだけ本体と被写体を30~40cm以上離して撮影しましょう。
- ・逆光で撮影すると暗くなります。
- ・明るいところで撮影しましょう。室内、日陰では暗くなりがちです。

## しゃしんへんしゅう



「しゃしんさつえい」「テーマさつえい」「サプライズさつえい」で撮影した写真を、デザインテーマを選んで編集できます。



スタンプ選択画面へ移行します。

スタンプを選び、押したい場所にタッチします。



アイコンでスタンプを押す向きをタテ向きかヨコ向きか選択できます。



フレームを選択できます。



各ボタンを非表示にして、プレビュー表示します。



スタンプの状態が1つ前の状態に戻ります。



編集前の状態に戻ります。



編集した写真を保存します。

「ほぞん」をタッチすると「ほぞんする?」と表示され、「はい」をタッチすると編集した写真が保存されます。



※本体やmicroSDカードの空き容量がないと遊べません。

※meスマホ専用 ダウンロードアプリカード(別売)で使えるテーマを増やすことができます。

※microSDカードが入っている場合、microSDカードに保存されている写真からも選択ができます。

※microSDカードが挿入されていない場合、保存先は切り替わりません。

# カメラアプリ

## ミーグラム



「しゃしんさつえい」「しゃしんへんしゅう」「テーマさつえい」「サプライズさつえい」「ファッションクリエイター」「クッキングクリエイター」「おえかきクリエイター」「コマどりさつえい」で作成・撮影したデータの閲覧・削除ができます。



**フォト** 「しゃしんさつえい」「しゃしんへんしゅう」「テーマさつえい」「サプライズさつえい」

**クリエイター** 「ファッションクリエイター」「クッキングクリエイター」「おえかきクリエイター」

**コマドリ** 「コマどりさつえい」

本体に保存されているデータが確認できます。

microSDカードに保存されているデータが確認できます。

**ホーム** 自分のデータを確認できます。

**ともだち** 受信した相手のデータを確認できます。

**フォロワー** 88 **いいね** 265  
たくさんデータを保存するとフォロワーやいいねが増えます。

! ※本体保存のデータのみが対象です。

## ホームの写真を確認

表示している写真を送信できます。

表示している写真を削除できます。

**#おもいで** 保存したデータに自動的にハッシュタグが付きます。



! ※受信したデータの場合、通信アイコンとハッシュタグは表示されません。  
※本体の保存可能数上限まで写真が保存されている場合や、microSDカードの空き容量がないと受信できません。  
※meスマホ+同士で写真の送受信を行う事ができます。  
通信の詳細は「P33 通信のやり方」を参照してください。

#LinkLink

# カメラアプリ

## どうがさつえい



動くフレーム、BGM、エフェクトをつけて動画を撮影できます。



BGMを選択できます。



動くフレームを選択できます。



選択したかおエフェクトを自分につけて撮影できます。



写真の保存場所

(本体・microSDカード)を選択できます。



#LinkLink



## ミートック



「どうがさつえい」で撮影した動画の閲覧・削除ができます。



本体に保存されているデータが確認できます。



microSDカードに保存されているデータが確認できます。



表示している動画を再生します。



表示している動画を削除できます。



# カメラアプリ

## LIVEはいしん



配信テーマに沿って、オリジナルのLIVE配信ができます。  
視聴者のコメントやハートが表示されます。



配信を始める前にBGMを選択できます。



配信を始める前にエフェクトを選択できます。



※スペシャルメッセージ受信でコインが貰えます。配信終了後に受け取ってください。  
※実際に配信を行うことはできません。

## おもいでメモリー



「しゃしんさつえい」「しゃしんへんしゅう」「テーマさつえい」「サプライズさつえい」で  
保存した写真をBGMと共にスライドショーで見ることができます。

