

通信のやり方

プロフの送受信について

プロフは送受信を同時に行います。
 交換する相手と一緒に画面を下から上にスライドして通信を開始してください。
 通信に失敗した場合、マイプロフに戻ります。

送信側の画面

受信側の画面



メッセージの送受信について

メッセージを送受信したい相手のトークルームをお互いに開くと、メッセージ交換可能な状態となります。

- ❗ ※プロフ交換をしていない相手とはメッセージを送受信することはできません。
- ※片方がトークルームを退出すると通信は切断されます。

送信側の画面

受信側の画面



通信のやり方

しゃしん・スケジュール・コインの送受信について

! ※プロフ交換をしていない相手とは送受信を行う事はできません。

送信側の画面

! ※受信側の本体の保存可能数上限まで写真が保存されている場合や、microSDカードの空き容量がないと受信できません。
 ※受信側のコインが最大所持枚数を越えた場合、オーバーした分のコインは返ってきません。
 ※コインをうまく受け取れなかった場合でも送信側のコインは消失します。ご注意ください。
 ※スケジュールの最大件数を越えた場合、最新のスケジュールで書き込まれます。

受信側の画面

① 先に受信側が受信待機状態にします。
 ホーム画面で、画面下から上へスライドすると受信待機にできます。
 もしくは「シェアドロップ」から受信待機にします。



② 送信側は送信するデータのアプリから送信ボタンをタッチして、送り先を選択します。

しゃしん

スケジュール

コイン



! ※写真のみ画面下から上へスライドでも送信できます。

③ 送り先をリストの中から選んでください。



! ※一度に表示できる人数は最大6人です。

